

Дымовой извещатель АРТОН-ИПД-3.2 М (НР)

для системы мониторинга

EctoControl

 Версия 3.0

Установите датчик на потолок или стену, используя комплектные крепления.

Для размещения датчика необходимо выбирать места, в которых обеспечиваются:

- минимальные вибрации строительных конструкций;
- минимальная освещенность;
- максимальное удаление от источников электромагнитных помех (электропроводка и т.п.), инфракрасного излучения (тепловые приборы);
- исключение попадания воды на корпус и ее затекания со стороны базы;
- отсутствие газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъемы Д1, Д2, Д3, Д4 или Д5.

Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 031.

Текст SMS: **031**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 032.

Текст SMS: **032**

Если датчик подключен в разъем Д3:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 033.

Текст SMS: **033**

Если датчик подключен в разъем Д4:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 034.

Текст SMS: **034**

Если датчик подключен в разъем Д5:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 035.

Текст SMS: **035**

После отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Снятие красного защитного колпака осуществляется перед вводом датчика в эксплуатацию.

Как только датчик дыма сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

** Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Сразу после активации датчика в SMS-отчете появятся имя датчика "Дым". Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Дым" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, буква латинского алфавита, соответствующая разъему, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: :a Имя

Для разъема Д2

Текст SMS: :b Имя

Для разъема Д3

Текст SMS: :c Имя

Для разъема Д4

Текст SMS: :d Имя

Для разъема Д5

Текст SMS: :e Имя

Получите ответ системы, готово.

Проверка работоспособности датчика в системе проводится введением пробника-стержня в отверстие в крышке датчика. У исправного датчика загорается оптический индикатор, а система EctoControl оповестит о срабатывании датчика. Перевод датчика в дежурный режим осуществляется отключением питания (кабеля от системы) на время не менее 3 сек.

